

Bruksanvisning for påfylling av Canon CL-541/CL-541XL fargepatron

Dekk til arbeidsstedet med aviser eller lignende.

Fyll gjerne opp patronen før den er helt tom. Dette forlenger levetiden til skrivehodet/dysene.

1. Sett patronen, med dysene ned, på et tykt lag med mykt tørkepapir. Dra av etiketten på toppen av patronen med hjelp av en kniv eller lignende. Under denne etiketten finner du påfyllingshullene. Disse hullene er for små

for sprøytespissene, og må utvides.

2. Utvid påfyllingshullene med det vedlagte boret.

3. Sett kanylen på sprøyta og fjern beskyttelseshetta.

Trekk 4 ml blekk fra blekkflaska og opp i sprøyta. Stikk kanylen så lagt den går, rett ned i påfyllingshullet. Trekk kanylen 2-3 mm tilbake.

Injisér blekket sakte (ca 30 sekunder). Stopp påfyllingen dersom det kommer blekk opp av påfyllingshullet. Trekk kanyla ut av patronen. Gjenta for alle fargene.

4. Ikke tett igjen påfyllingshullet. Sett etiketten tilbake på patronen.

5. Sett patronen inn i den vedlagte refillklipsen (med den korteste grønne gummipakningen). Stikk tuppen på den minste sprøyten (uten kanyle) inn i den grønne pakningen under på refillklipsen. Klem patronen ned mot den grønne pakningen, og trekk stempelet i sprøyten utover for å trekke luft ut av patronen. Når det kommer blekk uten luft inn i sprøyten, er patronen klar. Ta patronen ut av refillklipsen. Snu så patronen slik at skrivehodet peker til siden. Sjekk at det ikke dannes dråper med blekk på skrivehodet. Dersom så skjer; Trekk mer blekk ut av patronen.

6. Skyll sprøytene og kanylene og oppbevar dem på et sikkert sted til fremtidige påfyllinger.

7. Sett patronen tilbake i skriveren og kjør en renseprosess (Rengjør) etterfulgt av uskrift av



dysesjekk mønsteret (Dysesjekk). Disse funksjonene finner du under "Vedlikehold". Gjenta med ny rensesprosess dersom dysesjekk mønsteret ikke er fullstendig.

8. Du kan nå lage utskrifter.

9. Når skriveren varsler at patronen er tom, holder du "Fortsett/Stopp-knappen" (Knapp med orange sirkel med trekant i) nede i over 5 sekunder for å fortsette. Deretter vil nivåmåleren for gjenværende blekk i patronen bli deaktivert.

Deaktiver nivåmåleren manuelt via PC:

1. Installer patronen(e)
2. Velg "Start" på oppgavelinjen.
3. Velg "Kontrollpanel"
4. Velg "Skrivere og telefakser"
5. Høyreklikk med musen på skriveren du skal bruke.
6. Velg "Utskriftsinnstillinger..."
7. Velg fanen "Vedlikehold"
8. Velg "Vis skriverstatus..."
9. Velg "Alternativer"
10. Fjern haken på "Aktiver statusovervåker"
11. Lukk alle vinduer som er åpnet.



Den originale patronen har en funksjon som indikerer blekknivået.

Når patronen fylles på nytt, må funksjonen deaktiveres.

Selv om blekknivået ikke vises på de etterfylte patroner, vil patronen fungere som vanlig.

TIPS!

Blekkflasken bør oppbevares oppreist på et mørkt sted. Blekket vil dermed holde seg i minst 3 år dersom korken er godt tilskrudd.

Hvis blekkpatronen tas ut av skriveren er det viktig å oppbevare den i en tett plastpose sammen med litt fuktig papir, for å unngå at dysene tørker inn!

Hvis utskriftene har dårlig kvalitet:

Kjør rensesprosessen til patronen (Rengjør).

Gjenta punkt 5 i bruksanvisningen.

Patronen lekker:

Kamrene er overfylte. Sett patronen på et stykke tørkepapir til lekkasjen gir seg.

Fyll opp før patronen går tom

For å forlenge patronen og skrivehodets levetid bør du fylle opp patronen før den går tom.