

Bruksanvisning for påfylling av Canon PGI-550XL/CLI-551XL patroner

NB! Kun XL patronene fungerer med vår refill. SETUP og STANDARD patroner vil ikke fungere.

Ved bruk av refill må programvare fra Canon (fulgte med skriveren på CD) være installert på PC. Unngå at patronen blir helt tom før du fyller den.

Ikke fyll opp patroner som har vært tomme lenge. Svampen kan ha tørket inn og vil ikke absorbere blekket.

1. Dekk til arbeidsflaten med aviser eller lignende.



2. Sett enden av patronen inn i patronholderen, og press patronen ned i holderen til låsearmen klikker på plass. (Den bredeste holderen er til PGI-550XL)

3. Bor et hull på toppen av patronen, over det tomme kammeret. På originale Canon patroner bores hullet som vist på bildet til venstre.

Bildet til høyre viser hvor du bør bore om du bruker våre kompatible patroner. Fjern litt av etiketten på de kompatible patronene før du borer.



Original Canon patron



Kompatibel patron

4. Trekk 10 ml blekk opp i sprøyta. Stikk sprøytespissen ned gjennom hullet du boret og injiser blekket forsiktig til kammeret er fullt (blekk kommer opp). La patronen stå ca 1 minutt slik at blekket blir absorbert fra kammeret og inn i svampen. Etterfyll til kammeret er fullt.

For PGI-550XL: Gjenta med ytterlige 10 ml til kammeret er fullt.



5. Eventuelt resterende blekk i sprøyta fylles tilbake i flaska.

6. Tørk av påfyllingshullet. Tett påfyllingshullet med en av gummipluggene.



Dekk gummipluggen med en bit isolasjonstape. Stram denne godt over pluggen. Dette for å hindre at gummipluggen løsner mens skriveren er i bruk.



7. La patronen stå et par minutter slik at blekket blir ordentlig absorbert.

8. Ta patronen forsiktig ut av holderen (det kan komme en dråpe ut av dysen) ved å trykke inn låsearmen. Legg patronen på siden. Sjekk at det ikke drypper blekk fra dysen. Dersom det drypper blekk ut fra dysen er ikke påfyllingshullet helt tett.



9. Sett patronen i skriveren.

Det vil etter hvert komme opp meldinger på skriveren/PC-skjermen om at patronen er tom, og at du må trykke OK eller JA for å fortsette. Følg instruksjonene. Etter den tredje meldingen får du beskjed om å holde "Stopp-knappen" på skriveren inne i minst 5 sekunder. Hold



denne inne til det oransje lyset på skriveren slukker. Skriveren vil nå ikke lenger indikere hvor mye blekk som er igjen i patronen.



10. Du kan nå bruke skriveren som vanlig.

Du bør med jevne mellomrom ta ut blekkpatronen for å kontrollere at det er blekk i patronene. Dersom du sørger for at patronen aldri går tomme, vil dette forlenge skriverens levetid.

CLI-551XL fargepatron veier 24g full /13g tom. PGI-550XL svart veier 40g full/18g tom.

TIPS!

Blekkflasken bør oppbevares på et mørkt sted.

Hvis utskriftene har dårlig kvalitet:

Kjør renseprosessen til skrivehodet. (En funksjon som finnes i programvaren til skriveren.)

Patronen lekker:

Påfyllingshullet er ikke 100% tett. – Sørg for at påfyllingshullet blir tettet bedre. (Kun tape vil ikke være tett nok)