



## Bruksanvisning for påfylling av Canon PGI-520/CLI-521 patroner

Ved bruk av refill må programvare fra Canon (fulgte med skriveren på CD) være installert på PC. Fyll opp patronen når blekkammeret går tomt. Unngå at patronen blir helt tom før du fyller den. Bildene viser påfylling av våre kompatible blekkpatroner. I motsetning til de originale Canon-patronene, er disse gjennomsiktige.

1. Dekk til arbeidsflaten med aviser eller lignende.



2. Tre låsearmen på patronen gjennom hullet i bakkant av patronholderen, og press patronen ned i holderen til den klikker på plass.  
(Den bredeste holderen er til PGI-520)



3. Bor et hull på toppen av patronen, over det tomme kammeret.  
(Bakerst på patron - se illusrasjon.)



4. Trekk 10 ml blekk opp i sprøyta. Stikk sprøytespissen ned gjennom hullet du boret og injiser blekket forsiktig til det bakerste kammeret er fullt (blekk kommer opp). La patronen stå ca 1 minutt slik at blekket blir absorbert fra kammeret og inn i svampen. Etterfyll til bakkammeret er fullt.

**For PGI-520: Gjenta med ytterlige 10 ml til kammeret er fullt.**

5. Eventuelt resterende blekk i sprøyta fylles tilbake i flaska.



6. Tørk av påfyllingshullet. Tett så påfyllingshullet med en av e vedlagte gummipluggene.

Dekk gummipluggen med en bit isolasjonstape. Stram denne godt over pluggen. Dette for å hindre at gummipluggen løsner mens skriveren er i bruk.



7. La patronen stå noen sekunder slik at blekket får trukket inn i svampen og fordelt seg i patronen.



8. Ta patronen forsiktig ut av holderen (det kan komme en dråpe ut av dysen) ved å presse ut enden på patronholderen (blå pil). Sett patronen på høykant, med dysen ut til siden. Sjekk at det ikke drypper blekk fra dysen. Dersom det drypper blekk ut fra dysen er ikke påfyllingshullet helt tett.  
Sett patronen inn i skriveren.

9. Sett patronen i skriveren.

*Om du ikke har brukt vår Resetter på patronen:*

Du vil få opp 3 ”advarsler” på skjermen ang bruk av tom/etterfylt blekkpatron. Svar OK/Ja på disse.

Deretter får du beskjed om å trykke en knapp på skriveren:



Hold ”Stop/Fortsett-knappen”(Paper feed) på skriveren inne i minst 5 sekunder. Hold knappen inne til lampen slutter å blinke oransje.



10. Du kan nå bruke skriveren som vanlig.

Du bør med jevne mellomrom ta ut blekkpatronen for å kontrollere at det er blekk i det bakre kammeret. Dersom du sørger for at patronen aldri går tomme, vil dette forlenge skriverens levetid.

## TIPS!

Blekkflasken bør oppbevares på et mørkt sted. Blekket vil dermed holde seg i minst 3 år dersom korken er godt tilskrudd.

Hvis en blekkpatron tas ut av skriveren og skal oppbevares til en senere anledning bør du forsegle dysen og luftehullet på toppen med tape. Patronen bør også fylles før den legges til lagring. Dette for å unngå at den tørker inn!

### ***Hvis utskriftene har dårlig kvalitet:***

Kjør renseprosessen til skrivehodet .

(En funksjon som finnes i programvaren som fulgte med skriveren.)

### ***Patronen lekker:***

Påfyllingshullet er ikke 100% tett. – Sørg for at påfyllingshullet blir tettet bedre. (Kun tape vil ikke være tett nok)