



Blekkskriveren.no

Østlandske Tjenester AS
Storgata 106
2615 LILLEHAMMER

Org.nr. NO984608152MVA
Telefon 61 26 18 03
E-post: info@blekkskriveren.no
blekkskriveren.no

DEKALER FOR LASERSKRIVERE

NB. Unngå å ta direkte på papirets overflate, da dette fører til at fingeravtrykk blir synlig på utskriften! Oppbevar arkene i en lukket plastpose.

NB Samsung laserskrivere må ikke benyttes.

Papiret er testet på vanlige laserskrivere. Det anbefales ikke brukt på kopieringsmaskiner og større produksjonsskrivere. Papiret må brukes på egen risiko.

Dekalene finnes i 2 varianter. En med hvit grunnfarge og en transparent (gjennomsiktig)

Begge typene lages på samme måte, men på forskjellige overflater.

Transparent dekal passer best på glass og lyse overflater.

Hvit dekal kan i tillegg benyttes på mørkere overflater. Begge typene kan benyttes på: porselen, glass, metall, plast, overflatebehandlet tre mm.

Glass og porselen dekorert med dekalers tåler å vaskes lett for hånd, men ikke maskinvask.

Bruksanvisning

1. Mat skriveren med kun et ark i gangen. Bruk manuell mateskuff om tilgjengelig.

Skriv ut på den blanke siden av arket.

Bruk utskrifts-innstilling: "Glanset papir/Tung glanset (140-160g)" eller lignende. Kvalitet: "Best" Opptil 2800dpi kan benyttes.

"Vanlig papir" kan også benyttes.

Disse innstillingene kan justeres for å oppnå best mulig resultat i forhold til bildet som skal skrives ut.

Dersom toneren ikke fester godt nok til dekalen, kan dette skyldes av fuseren ikke var varm nok med den valgte papirtypen. Prøv i så fall en innstilling med en tykkere type papir.

2. Vent ca 10 minutter etter utskrift, for å la dekalen kjøle.

Klipp motivet ut fra arket med en god saks.

For å gi dekalen en overflate som reduserer faren for riper og sprekker, kan det sprayes på et tynt lag med klar akryllakk. La lakken tørke før videre håndtering.

Denne lakken skal bare benyttes i godt ventilerte rom eller utendørs.

Dersom en ikke ønsker å benytte akryllakk, kan dekalen fikseres med varme etter montering.

Dette om dekalen skal påføres en overflate som tåler høy temperatur, for eksempel metall, glass eller keramikk. I så fall kan den etter påføring fikseres i en stekeovn på ca 200 grader i omtrent 10 minutter.

4. Legg papiret i en bolle med lunkent vann i ca 30 sekunder til dekalen løsner fra bakpapiret. Papiret vil krølle seg i vannet. Ikke forsøk å rette papiret i vannet, da utskriften kan sprekke.

5. Ta motivet opp fra vannet og legg det an mot stedet du ønsker det plassert. Hold den ene enden av dekalen på plass med fingeren, mens du trekker bort bakpapiret.

Dersom dekalen ikke vil gli av bakpapiret, kan du forsøke å løsne et enden/hjørnet av dekalen fra bakpapiret.

Legg enden/hjørnet av dekalen mot stedet den skal monteres, og trekk forsiktig av bakpapiret samtidig som dekalen plasseres på ønsket sted.

6. Tørk forsiktig vekk overflødig vann og press luftbobler under dekalen ut til siden med en fuktet myk klut eller et fuktet mykt tørkepapir. Du kan også benytte den glatte siden av bakpapiret.

En annen metode er å trekke til side luftboblene med et fuktet tørkepapir rundt et bankkort eller lignende.

La det så tørke i 12 timer.

7. Alternativt kan dekalen etter montering og tørking til slutt sprayes med et tynt lag akryllakk for enda mer holdbar overflate.

TIPS FOR BEST MULIG UTNYTTELSE AV ARKET

For å oppnå flest mulige dekaler på hvert ark anbefaler vi at det første motivet skrives ut i et av hjørnene.

Dersom du ønsker å lage flere dekaler samtidig må alle bildene skrives ut samtidig. Dersom du ønsker å skrive ut i flere omganger må papiret tørke godt etter hver utskrift.

Klipp ut dekalen som en rett firkant, 90 grader på sidene. Dersom du gjør dette kan du lett sette arket i skriveren igjen og få utnyttet det fullt ut.

