

Bruksanvisning for påfylling av HP 62/300/301/302/303/304/305 -XL

Ved å fylle patronen før den går tom, forlenger du skrivetid. Unngå å fylle patroner som har vært tomme over lengre tid.

Anbefaler fylling av XL patroner. Disse har større volum innvending, og kan holde på mer blekk en Setup og Standard patroner.



Setup/Std

XL

Dekk til arbeidsstedet med aviser eller lignende. Ta patronen ut av skriveren. Lukk dekslet i skriveren etter at du har tatt ut patronen.



1. Stikk hull i etiketten der hvor det vises svart sirkel (rød pil på illustrasjonen.) Hullet som lages er påfyllingshullet du skal bruke.

2. Sett patronen inn i refillklipset ved å sette bunnen av patronen på den grønne pakningen, og deretter dytte toppen av patronen inn, slik at patronen låses fast. Sjekk at patronen står plant på den grønne pakningen.

3. Trekk 10 ml blekk opp i sprøyta. XL-patroner kan fylles med 10-15ml. Setup og Standard patroner kun 4 ml. Stikk kanyla på skrå fremover ca 2 cm ned i påfyllingshullet. Om en stikker rett ned og for hardt, kan en skade filteret i bunn på patronen. Injiser blekket rolig. Dersom du fyller for fort kan blekket danne skum i patronen. Dette vil føre til dårlig utskriftskvalitet.



Dersom det kommer litt blekk opp av påfyllingshullet skal du trekke kanyla nesten ut av patronen og suge opp igjen overskuddsblekk som ligger like under påfyllingshullet. La patronen stå et par minutter, så blekket får fordelt seg jevnt i patronen.

4. Ikke tett igjen påfyllingshullet.

5. Stikk den minste sprøyten (uten kanyle) inn i bunnen på refillklipset. Trekk stempelet i sprøyten tilbake, for derved å trekke luftbobler ut av patronen. Best resultat får du om trekker ut til det kommer blekk uten



skum inn i sprøyta. Ta patronen ut av skriveren og tørk forsiktig av dysene med et mykt tørkepapir.

6. Sett patronen tilbake i skriveren.

7. Kjør skriverens renseprosedyre før du begynner å ta utskrifter.

8. Etter kort tid kan det komme opp et vindu på skjermen som sier "Brukt eller falsk patron oppdaget". Svar **NEI** på spørsmålet om det er en ny ekte HP-patron.

Det kan også komme opp et vindu som sier "Brukt, etterfylt eller uekte patron oppdaget". Klikk **OK** for å fortsette

TIPS!

Blekkflasken bør oppbevares på et mørkt sted.

Blekket vil dermed holde seg i minst 4 år dersom korken er godt tilskrudd.

Hvis utskriftene har dårlig kvalitet kan du prøve følgende:

I: Kjør renseprosessen "Rengjør patroner" under vedlikeholdsmenyen til skriveren.

En funksjon som finnes i programvaren til skriveren.

Dersom dette ikke hjelper gå til pkt II

II: Det kan være at det ligger en luftlomme inne i patronen som hindrer blekket å flyte ut av dysene. Trekk luft/blekk ut av patronen med hjelp av refillklipsen (Pkt 5)

III: For å åpne eventuelt tette dyser: Sett patronen med dysene ned i en skål med litt lunkent vann i 20-30 sekunder. Tørk deretter av dysene med et mykt tørkepapir

Rens også kobberkontaktene forsiktig med en myk fuktet klut. Sett patronen tilbake i skriveren.

Patronen lekker:

Patronen er overfylt. Gjenta punkt 5 i bruksanvisningen.

Skrivehodet

Skrivehodet varer ikke evig!

Etter flere oppfyllinger kan du oppleve at utskriftskvaliteten blir redusert. Dersom ikke skriverens rensefunksjon bedrer kvaliteten, begynner skrivehodet/patronen å bli slitt, og er modent for utskifting.

Fyll opp før patronen går tom

For å forlenge patronen og skrivehodets levetid bør du fylle opp patronen før den går tom.

Måling av blekknivå.

Ved bruk av refill vil ikke nivåmåleren for gjenværende blekk fungere. Den vi vise tom.

