

VIKTIG INFORMASJON



Tilbakestilling av telleverk for tonerkassett NT-PB450L

Når varsellampen for "tomt for toner" begynner å lyse, ta kassetten ut av skriveren og vri den hvite sylindren ca 120 grader mot klokka.

Sett kassetten inn i skriveren igjen og fortsett utskriftene.