

Bruksanvisning for påfylling av Canon svart PG-560 og PG-560XL patron

Dekk til arbeidsstedet med aviser eller lignende.

Fyll gjerne opp patronen før den er helt tom. Dette forlenger levetiden til skrivehodet.

1. Sett patronen, med dysene ned, på et tykt lag med mykt tørkepapir. Løft etiketten på toppen av patronen delvis løs med hjelp av en kniv eller lignende. Under denne etiketten, midt på patronen, finner du påfyllingshullet. Du ser også en luftkanal som går i et sikk-sakk-mønster fra påfyllingshullet og til ytterkanten av etiketten.




2. Utvid påfyllingshullet med det vedlagte boret.

3. Sett kanylen på sprøyta og fjern beskyttelseshetta.

(PG-560XL-patronen fylles med 10ml. PG-540 fylles med 4ml.)

Trekk 4 eller 10 ml blekk fra blekkflaska og opp i sprøyta. Stikk kanylen så lagt den går, rett ned i påfyllingshullet. Trekk kanylen 2-3 mm tilbake. Injisjer blekket sakte (ca 30 sekunder). Stopp påfyllingen dersom det kommer blekk opp av påfyllingshullet. Trekk kanyla ut av patronen.



4. Sett etiketten på plass. Ikke tett igjen påfyllingshullet.

5. Sett patronen inn i den vedlagte refillklipsen. Stikk tuppen på den minste sprøyten (uten kanyle) inn i den grønne pakningen under på refillklipsen. Klem patronen ned mot den grønne pakningen, og trekk stempelet i sprøyten utover for å



trekke luft ut av patronen. Når det kommer blekk uten luft inn i sprøyten, er patronen klar. Ta patronen ut av refillklipsen. Snu så patronen slik at skrivehodet peker til siden. Sjekk at det ikke dannes dråper med blekk på skrivehodet. Dersom så skjer; Trekk mer blekk ut av patronen.



6. Sett patronen tilbake i skriveren når du er sikker på at det ikke drypper mer blekk ut av skrivehodet.

7. Skyll sprøyta og kanyla og oppbevar dem på et sikkert sted til fremtidige påfyllinger.

8. Kjør en renseprosess (Rengjør) etterfulgt av uskrift av dysesjekk mønsteret (Dysesjekk). Disse funksjonene finner du under "Vedlikehold" i skriverens innstillinger.

Gjenta med ny renseprosess dersom dysesjekk mønsteret ikke er fullstendig.

9. Du kan nå lage utskrifter.

Når skriveren varsler at patronen er tom, holder du "Stopp/nullstill-knappen" (blinker oransje) på skriveren nede i minst 5 sekunder for å fortsette. Deretter vil nivåmåleren for gjenværende blekk i patronen bli deaktivert.

Deaktivering av nivåmåleren manuelt:

1. Installer patronen(e)
2. Velg "Start" på oppgavelinjen.
3. Velg "Kontrollpanel"
4. Velg "Skrivere og telefakser"
5. Høyreklikk med musen på skriveren du skal bruke.
6. Velg "Utskriftsinnstillinger..."
7. Velg fanen "Vedlikehold"
8. Velg "Vis skriverstatus..."
9. Velg "Alternativer"
10. Fjern haken på "Aktiver statusovervåker"
11. Lukk alle vinduer som er åpnet.



Den originale patronen har en sensor som indikerer blekknivået.

Når patronen blir tatt ut av skriveren blir sensoren deaktivert permanent.

Selv om blekknivået ikke vises på de etterfylte patroner, vil patronen fungere som vanlig.

TIPS!

Blekkflasken bør oppbevares oppreist på et mørkt sted. Blekket vil dermed holde seg i minst 3 år dersom korken er godt tilskrudd.

Hvis utskriftene har dårlig kvalitet:

Kjør renseprosessen til patronen (Rengjør - gjenta punkt 8 i bruksanvisningen.)

Dysene i patronen blir slitt. Vanligvis kan patronene fylles 2-5 ganger før dysene er uslitte.

Kvaliteten på utskriften blir dårligere, og du må skifte til ny patron.

Fyll opp før patronen går tom

For å forlenge patronen og skrivehodets levetid bør du fylle opp patronen før den går tom.

Nivåmåler

Nivåmåleren for blekkmengde under "Skriverstatus" vil vise at patronen er tom. Dette skyldes at skriveren gjenkjenner patronen og tror den er tom. Du kan fortsette alle utskrifter som tidligere.