

Østlandske Tjenester AS
Wiese gate 5
2609 LILLEHAMMER

Org.nr. NO984608152MVA
Telefon 61 26 18 03
E-post: info@blekkskriveren.no
Nettbutikk: blekkskriveren.no

DEKALER FOR BLEKKSKRIVERE

NB. Unngå å ta direkte på dekalens overflate, da dette fører til at fingeravtrykk blir synlig på utskriften! Oppbevar arkene i en lukket plastpose.

Dekalene finnes i 2 varianter. En med hvit grunnfarge og en transparent (gjennomsiktig).

Begge typene lages på samme måte, men på forskjellige overflater.

Transparent dekal passer best på glass og lyse overflater.

Hvit dekal kan i tillegg benyttes på mørkere overflater.

Begge typene kan benyttes på: porselen, glass, metall, plast, overflatebehandlet tre mm.

Glass og porselen dekorert med dekaler tåler å vaskes lett for hånd, men ikke maskinvask.



Bruksanvisning

1. Still inn skriveren din slik:

Utskriftsinnstilling: "Glanset fotopapir" – "Høyeste utskriftskvalitet"

Dersom blekket flyter ut, bruk "Vanlig papir" – "Høyeste utskriftskvalitet"

Dette legger mindre blekk på dekalen.

Kjør gjerne en eller flere testutskrifter med små illustrasjoner for å finne hvilken innstilling som passer best til din skriver.

2. Mat skriveren med kun et ark i gangen. Dersom skriveren har en papirmating med rett papirbane anbefales det å bruke denne. Skriv ut på den blanke siden av arket.

Lag utskriften tørke i ca 3-5 minutter.

3. Spray dekalen med klar akryllakk.

Flere (2-3) tynne lag gir høyere glans og hardhet. Vent 1-2 minutter mellom hvert lag. Sørg for at papiret ligger plant slik at lakken ikke renner etter påføring.

Denne lakken skal bare benyttes i godt ventilerte rom eller utendørs.

4. La lakken tørke. Tørketid: Ca 1 time - Se også anvisning på sprayboksen.

5. Dekalen fester best til glatte overflater. Sørg for at overflaten hvor dekalen skal monteres er ren og støvfri.

6. Beskjær motivet akkurat slik du ønsker det.

7. Legg dekalen i en bolle med lunkent vann i ca 30-60 sekunder til dekalen løsner fra bakpapiret. Dekalen vil først krølle seg i vannet, men siden rette seg ut.

8. Fukt området hvor du skal plassere dekalen. Dette vil gjøre det lettere å plassere den korrekt. Ta dekalen opp fra vannet og legg det an mot stedet du ønsker det plassert. Hold den ene enden av dekalen på plass med fingeren mens du trekker bort bakpapiret.

9. Tørk forsiktig vekk overflødig vann og press luftbobler under dekalen ut til siden med en fuktet myk klut eller et fuktet mykt tørkepapir. Du kan også benytte den glatte siden av bakpapiret.

En annen metode er å trekke til side luftboblene med et fuktet tørkepapir rundt et bankkort eller lignende.

La det så tørke i 12 timer.

10. Det er lurt å forsegle dekalen med et nytt lag med akryllakk etter at den er montert og tørket. Dette vil gjøre at den sitter bedre og tåler mer håndtering og fuktighet.

TIPS FOR BEST MULIG UTNYTTELSE AV ARKET

For å oppnå flest mulige dekaler på hvert ark anbefaler vi at det første motivet skrives ut i et av hjørnene.

Dersom du ønsker å lage flere dekaler samtidig må alle bildene skrives ut samtidig. Dersom du ønsker å skrive ut i flere omganger må papiret tørke godt etter hver utskrift.

Klipp ut dekalen som en rett firkant, 90 grader på sidene. Dersom du gjør dette kan du lett sette arket i skriveren igjen og få utnyttet det fullt ut.

