

Installasjonsveiledning for refabrikert HP 301XL blekkpatron

Denne patronen er brukt en gang, rensset, fylt opp påmontert ny chip og testet på fabrikk.

Ta patronen ut av beskyttelesrammen. Trekk av den blå tapen med den gulelappen.

Ny datachip er montert utenpå den originale.

Dette gjør at patronen viser full når den blir installert.

IKKE FJERN DEN NYE CHIPEN

Om patronen ikke blir gjenkjent av skriveren; puss kontaktpunktene med det vedlagte "viskelæret" og tørk av med et mykt tørkepapir.

Om det kommer varsel om "Lite blekk" eller "Falsk patron", gå videre ved å trykke "OK".

