

Slik nullstilles telleverket for tonerkassett NT-PB660L

NT-PB660L har en kapasitet på 2 x 2600 sider.

Når du har skrevet ut halve kapasiteten (ca 2600 sider) vil skriveren varsle at tonerkassetten er tom.

Følg denne fremgangsmåten for å nullstille telleverket, slik at hele kapasiteten på kassetten kan benyttes.

Ta kassetten ut av skriveren.

1. Dette er posisjonen til tannhjulet når kassetten varsler tom.
2. Dytt tannhjulet utover.
3. Vri tappen på tannhjulet mot klokken (1) til den er i posisjon som vist på bilde 4.
Slipp tannhjulet innover (2)
4. Nå skal du kunne benytte kassettsens hele kapasitet

